

WINDSHIELD USER GUIDE

- Storage:** Store dry in the supplied plastic bag or in our special velvet storage bags. Storage (in camera bags or cases) without these bags can cause the windshields or logo prints to become dirty, loose or discoloured. Take special care of small parts in logo prints. It is best to store the microphone with the windshield attached in our velvet storage bags or the supplied plastic bags.
- Usage:** Only use the windshields on microphones that fit the inner diameter otherwise the windshield might tear, the logo become deformed or let go. Removing the windshield from the microphone after every use can wear down the base of the windshield, the flocking on the base or result in the logo deforming or letting go. Expected lifetime of daily used windshields is 3 months minimal, but can extend up to one year when treated carefully according to the user guide.
- Cleaning:** DO NOT submerge the windshield in water or rinse it with water. DO NOT use any cleaning agent/detergent on the windshields. To clean: use a soft, dry brush or adhesive roller suitable for clothing.

WINDSCHÜTZE GEBRAUCHSANLEITUNG

- Lagerung:** Trocken lagern in mitgelieferter Plastiktüte oder in unserem speziellen Samtbeutel. Lagerung (im Kamerataschen oder Koffern) ohne diese Tüte oder Beutel können die Windschütze oder Aufdrucke verschmutzen, verfärben oder beschädigen. Seien Sie besonders vorsichtig mit kleinen Teilen in Aufdrucke. Am besten ist es, das Mikrofon mit dem Windschütz daran befestigt in unseren Samtbeutel oder mitgelieferten Plastiktüten zu lagern.
- Anwendung:** Verwenden Sie die Windschütze nur am Mikrofonen, die zum inneren Durchmesser der Windschütze passen. Andernfalls kann der Windschütz reißen, oder das Logo verzerren oder lockern. Das Entfernen des Windschützes von Mikrofon nach jeder Benutzung, kann an der Unterseite des Windschützes Verschleiß verursachen, kann das Flockmaterial an der Basis verschleifen, oder kann das Logo verformen oder zur Freisetzung des Logos führen. Erwartete Lebensdauer der täglich verwendete Windschütze beträgt 3 Monate minimal, aber kann sich bis zu einem Jahr verlängern, wenn den Vorschriften gefolgt werden.
- Reinigung:** Der Windschütz nicht untertauchen oder mit Wasser abspülen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Die Reinigung kann mit einem weichen, trockenen Pinsel oder klebriger Fusselrolle für Kleidung durchgeführt werden.

PLOPKAPPEN GEBRUIKSHANDLEIDING

- Opslag:** Droog opslaan in meegeleverde plastic zakje of in onze speciale fluwelen opbergzakjes. Opslag (in de cameratassen of koffers) zonder deze zakken kan als gevolg hebben dat de plopkap of de logoprint vies wordt, loslaat of verkleurt. Let extra op met kleine onderdelen in logo prints. Het beste is het om de microfoon op te slaan met de plopkap er omheen in onze fluwelen opslag zakjes of de meegeleverde plastic zakjes.
- Gebruik:** Gebruik de plopkappen alleen op microfoons waarvoor de binnendiameter van de plopkap geschikt is. Anders kan de plopkap uitscheuren, barsten of kan het logo vervormen of losraken. Het verwijderen van de plopkap van de microfoon na elk gebruik, kan slijtage aan de onderkant van de plopkap veroorzaken, kan het flockmateriaal aan de basis doen slijten of kan het logo doen vervormen of loslaten. Verwachte levensduur van dagelijks gebruikte plopkappen is 3 maanden minimaal, maar kan zich verlengen tot een jaar, indien zorgvuldig behandeld volgens de gebruiksaanwijzing.
- Reiniging:** De plopkap NIET onderdompelen of het met water afspoelen. Gebruik GEEN reinigingsmiddelen op de plopkap. Reiniging kan worden gedaan met een zachte droge kwast of kledingroller voor het ontpluizen van kleding.